

Yritys/korjaamo	Yhteyshenkilösi	
Osto ja asennus koskevat ☐ Uuden perävaunun ☐ Perävaunun myöhempää asentamista	Asennuspäivä	

Ajoneuvon tunnistetiedot

Valmistaja/merkki	Rekisterinumero
Valmistusnumero	Omistaja/käyttäjä

Voimasampo unnistetiedot

Sarjanumero Voimasampo-yksikössä

Tarkastuskohteet

		Ok	Toimenpide
1	Tarkista Voimasampo silmämääräisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.	☐	☐
2	Tarkista, että Voimasampo liitäntäjohdoissa on oikea kaapelipinta-ala, vähintään 1,5 mm ² .	☐	☐
3	Tarkista, että johdot on merkitty vastaavalla liitinnumerolla.	☐	☐
4	Tarkista, että molemmat valaistuspiirit on kytketty elektroniikkajärjestelmään (liittimet 4 ja 6) täyden latauskapasiteetin varmistamiseksi.	☐	☐
5	Tarkista, että maadoitusjohdin on kytketty liittimeen 3.	☐	☐
6	Tarkista, ettei ulkoisia laitteita ole kytketty suoraan akkuihin.	☐	☐
7	Suorita testausohjelmat ja tarkista arvot kuorma-auton ollessa kytkettynä. Huomaa, että kuorma-autossa on oltava valot, mutta sen ei tarvitse olla käynnissä. Täytä arvot alle!	☐	☐
8	Tarkista, että akut on ladattu täyteen toimituksen yhteydessä.	☐	☐
9	Tarkista, että kannen tiiviste on ehjä.	☐	☐
10	Kiristä kansien ruuvit käsin, ei työkaluilla, (5-6 Nm).	☐	☐
11	Tarkista, että kaikki toiminnot toimivat asianmukaisesti.	☐	☐
12	Tarkista, että kaikki pultit on kiristetty.	☐	☐

Testaa ohjelma arvo

Koodi U 4	Ohjearvo väh. 24V	Koodi U 6	Ohjearvo väh. 24V	Koodi U 1	Ohjearvo noin 25V	Koodi U t	Lämpötila	Koodi xxA	Ohjearvo >3A
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------

Allekirjoitus yhteyshenkilösi

Paikka ja päivämäärä	Allekirjoit
----------------------	-------------